



Waterdichte thermometer

Model 39240

Werking:

ON/OFF:	Druk om het apparaat aan of uit te zetten
C°/F:	Druk om de gewenste temperatuureenheid in te stellen
MODE:	Druk eenmaal om het display vast te houden Druk een tweede maal om de opgeslagen maximum meting weer te geven. "MAX" zal op het display verschijnen. Druk een derde maal om de opgeslagen minimum meting weer te geven. "MIN" zal op het display verschijnen. Druk een vierde maal om terug te keren naar de normale werking.
Reset:	Met "MAX" of "MIN" op het display, houd de MODE knop ingedrukt totdat "- -" verschijnt. Het geselecteerde geheugen is gewist. Druk opnieuw op MODE om terug te keren naar de normale werking.

Vervanging van de Batterij

1. Open het batterijcompartiment aan de achterzijde met behulp van een platte schroevendraaier of een muntstuk.
2. Vervang de knoobatterij en plaats het deksel terug.



U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (**Batterij-voorschrift**) om alle gebruikte batterijen in te leveren; **deze weggooiden met het huishoudelijk afval is verboden!** U kunt uw gebruikte batterijen inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of overal waar batterijen worden verkocht!

Verwijdering: Volg de geldige wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel aan het einde van zijn levensduur.

Technische beschrijving

Bereik	-40 tot 200°C / -40 tot 140°F
Resolutie	0,1°
Nauwkeurigheid	±1°C / ± 2°F
Stang	70mm / 2,75" roestvrij staal
Batterij	LR44 knoop (of gelijkwaardig)
Gewicht	29g / 0,7oz
Afmetingen	150 x 20 x 18mm / 5,9 x 0,8 x 0,7"
Afmetingen	Display: 4,3 x 3,9 x 0,8" (

Kopierecht © 2009 Extech Instruments Corporation (www.extech.com)
 Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.

39240 V2.0 2/09



Uw distributeur

Hitma B.V.

Vragen over handmeters:
www.hitma-handmeters.nl